

# **GROUTS Y ANCLAJES**

### FESTER CF 1000

Sistema para fijación o anclaje estructural

Producto epóxico 100% sólidos (libre de solventes) de 2 componentes y de catalización rápida para resolver necesidades de fijación (anclaje) en estructural de alto desempeño.

#### USOS

Anclaje y colocación de elementos metálicos (varillas o pernos)dentro de perforaciones que se llevan a cabo en elementos de concreto principalmente, aunque en algunos casos la necesidad de anclaje es sobre piedras, ladrillos sólidos o ladrillos huecos. Fester CF1000 adhiere con propiedades sobresalientes y de manera rápida, el elemento metálico dentro de la perforación.

#### **VENTAJAS**

- De fácil aplicación al no tener que hacer mezclas externas
- Rápida catalización por lo que se puede dar muy pronta continuidad a los trabajos.
- Alta adherencia al concreto aún en condiciones de alta humedad. Tomar en cuenta que en la medida que el concreto este totalmente seco mayor será la seguridad de adherencia.
- Alta adherencia al metal así como al concreto, piedra o ladrillos.
- No contiene solventes por lo que no existe el riesgo de generar contracción.
- No requiere primer.
- Protege los materiales de anclaje contra posibles ataques químicos, resiste los aceites y grasas lubricantes sin la necesidad de protección superficial; para necesidades donde así se requiera.

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de superficie.

Concreto, tabique, blocks sólidos ó huecos u otros elementos. Deberán estar totalmente fraguados y estructuralmente sanos. Metal. Los pernos, tornillos o varillas metálicas, deberán estar totalmente limpias, libres de oxido, grasa o cualquier otro contaminante. Es indispensable que el elemento metálico tenga rosca o corrugado, debido a que esto favorecerá grandemente la firmeza del elemento anclado. Revise que los Pernos, tornillos o varillas, correspondan en sus dimensiones a los que corresponden con respecto al esfuerzo que deberán soportar y así mismo considerar las dimensiones de las perforaciones, consultar las tablas al final de esta hoja técnica.

#### Perforaciones.

Sobre concreto, tabiques, blocks sólidos o huecos, llevar a cabo las perforaciones con el diámetro y profundidad previstas conforme a las dimensiones de los elementos metálicos a anclar y todo esto acorde al esfuerzo que se deberá soportar.



Otro factor a cuidar es la distancia entre perforaciones y la distancia mínima respecto al borde del elemento de concreto

(Para mayor detalle ver tabla anexa), al terminar las perforaciones deberá eliminarse el polvo por completo removiéndolo internamente mediante escobilla circular y simultáneamente utilizando presión de aire por medio de compresor o bomba manual. Evitar que agua o cualquier otra sustancia contaminen las perforaciones.

Nota: Para elementos, huecos como tabiques, blocks, etc. considerar colocar el tamiz, mismo que es necesario para contener el producto de anclaje.

Mezclado y aplicación.

Retire el tapón de la boquilla del cartucho y coloque enroscando la boquilla mezcladora.

Coloque el cartucho en la pistola "dual" en la cual al presionar el gatillo, hará que la resina y el catalizador, salgan simultáneamente en la proporción debida llevándose a cabo la mezcla dentro de la boquilla mezcladora.











## **GROUTS Y ANCLAJES**

Importante: Presionar el gatillo de la pistola y observar que la mezcla salga de color gris homogéneo (no manchas blancas o negras), solo hasta entonces podrá comenzar a colocar el producto en las perforaciones de los puntos de anclaje.

Aproximadamente se requiere extruir la cantidad equivalente a un cordón de 8 a 10 cm),

Inserte la boquilla en la perforación lo mas profundo posible y rellene desde el fondo con el Fester CF 1000 evitando dejar huecos o bolsas de aire.

Una vez enrasado con el producto, proceda de inmediato a introducir el perno, tornillo o varilla, dando vueltas como si se estuviera enroscando, retire el adhesivo que fue expulsado y aprovéchelo rápidamente en otra perforación.

La experiencia permitirá medir la altura ideal a rellenar con el producto dentro de las perforaciones con la finalidad de que al introducir los pernos, el producto quede prácticamente al ras.

No olvidar el cuidar la nivelación o alineación de los pernos o tornillos. Procure tener todas las perforaciones listas al comenzar a utilizar el producto, al menos para el consumo de un cartucho pues de lo contrario al dejar en reposo, el Fester CF 1000 se endurecerá dentro de la boquilla y esta tendrá que cambiarse para seguir aprovechando el producto. Revise el tiempo necesario para que el producto endurezca y proceda a hacer el montaje de estructura, motores o demás elementos previstos para ser anclados, haciendo el apriete correspondiente

Las herramientas u otros elementos que requieran limpiarse podrá hacerse con thinner comercial mientras este fresco; al endurecer solo podrá hacerse mecánicamente.

Este depende de las dimensiones en las perforaciones y las de los pernos sin embargo a continuación se mencionan datos que darán clara idea. Tomar en cuenta que en la medida que existe mayor detalle en el anclaje, las mermas se incrementan sensiblemente y estas no están consideradas en los siguientes datos.

#### **RENDIMIENTO**

Perno considerado	M 8	M 10	M 12	M 16
Numero aprox. de aplicaciones	70	52	36	25

Datos aproximados con pernos roscados

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los elementos metálicos a fijar (pernos o varillas), deben estar roscados o estriados y libres de contaminantes que puedan afectar la adherencia. En las perforaciones retire el polvo mediante sopleteo con aire a presión. Evitar la preparación e instalación de este producto directamente bajo los rayos de sol.

Al ser aplicado en bajas temperaturas, el tiempo de curado se alarga.

#### **PRECAUCIONES**

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, consultar la hoja de seguridad.

Los elementos metálicos a fijar (pernos o varillas), deben estar roscados o estriados y libres de contaminantes que puedan afectar la adherencia. En las perforaciones retire el polvo mediante sopleteo con aire a presión. Al ser aplicado en bajas temperaturas, el tiempo de curado se alarga.

#### **ENVASE Y EMBALAJE**

NTACIÓN Caj	a con 12 cartuchos dual de 384 mL
•	nsérvese en lugar fresco, seco y protegido de los os solares
ICIDAD 5 m	neses
A MÁXIMA 5 ca	ajas superpuestas
CENAJE Co ray ICIDAD 5 m	nsérvese en lugar fresco, seco y protegido de os solares neses













### **PROPIEDADES FÍSICAS**

TEMPERATURA DE APLICACIÓN DEL CF 1000							
TEMPERATURA AMBIENTE TIEMPO DE TRABAJO / GELADO TIEMPO DE CURADO APLICADO EN CONCRET							
0° C	180 min.	50 hrs.					
10° C	120 min.	24 hrs.					
20° C	30 min.	10 hrs.					
30° C	20 min.	6 hrs.					
40° C	I2 min.	4 hrs.					

## TABLA DE RESISTENCIAS EN PRUEBA DE EXTRACCION CON VARILLAS ROSCADAS Y VARILLAS DE CONSTRUCCION EN BLOQUES DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 350 kgf/cm² (resistencia a la compresión).

Tipo de varilla	Diámetro de la varilla en pulg.	Diámetro del barreno en pulg.	Profundidad de empotramiento en pulg	Resistencia en kgf
Varilla roscada 1018	3/8	I/2	3 1/2	2990
Varilla roscada 4140	3/8	I/2	3 1/2	4390
Varilla de construcción	3/8	I/2	3 ½	
Varilla roscada 1018	I/2	5/8	4 1/2	4740
Varilla roscada 4140	1/2	5/8	4 1/2	8950
Varilla de construcción	1/2	5/8	4 1/2	6850
Varilla roscada 1018	5/8	3/4	5	9850
Varilla roscada 4140	5/8	3/4	5	9850
Varilla de construcción	5/8	7/8	5 5/8	9550
Varilla roscada 1018	3/4	7/8	6 5/8	I3370
Varilla roscada 4140	3/4	7/8	6 5/8	13960
Varilla de construcción	3/4	l	6 3/4	13960
Varilla roscada 1018	7/8	I	7 ½	13370
Varilla roscada 4140	7/8	I	7 ½	15720
Varilla de construcción	7/8	I I/8	7 7/8	
Varilla roscada 1018	I	I I/8	8 1/4	21600
Varilla roscada 4140	I	I I/8	8 1/4	26600
Vari <b>ll</b> a de construcción	I	I 1/4	9	27480

Notas: Varilla roscada 1018, cumple norma ASTM A-36. Varilla roscada 4140, cumple norma ASTM A-193 B7











#### TABLA PARA CONSULTA DE DIAMETROS DE VARILLAS O PERNOS VS DIAMETROS Y PROFUNDIDAD DE BARRENOS

<u>D</u>	etalles	dbit: diámetro de broca		Profundidad para Empotramiento Es- tándar		Tmax: Torque Máximo de Apriete  her > hnom her < hnom			h: Peralte o Espesor mínimo del sustrato her = hnom		
Diámetro de Varilla en pulgadas	Equivale en milimetros	Pulgadas	Equivale en milimetros	Pulgada	Equivale en milimetros	Pie Ib	(Nm)		(Nm)	Pulgadas	mm
M8	8	3/8	9.5	3 I/4	82.5	7	10	6	8	5 I/4	133
3/8	9.5	7/16	П	3 I/2	89	18	24	15	20	5 I/2	I40
# 3	9.5	I/2	12.7	3 3/8	86						
MI0	10	1/2	12.7	3 1/2	89	14	20	10	15	5 I/2	140
1/2	12.7	9/16	14.28	4 I/2	114	30	41	20	27	6 I/4	159
# 4	12.7	5/8	15.87	4 I/2	114						
MI2	12	5/8	15.87	4 I/2	114	30	40	23	30	6 I/4	159
5/8	15.9	11/16	17.46	5	127	75	102	50	68	7	178
#5	15.9	3/4	19	5 5/8	143						
MI6	16	3/4	19	5	125	45	60	37	50	6 3/4	172
3/4	19.1	13/16	20.64	6 5/8	168	150	203	105	142	8 I/2	216
#6	19.1	7/8	22.22	6 3/4	171						
M20	20	7/8	22.22	6 5/8	168	112	150	90	120	8 I/2	216
7/8	22.2	Ι"	25.4	7 7/8	200	175	237	125	169	9 I/2	241
#7	22.2	I"	25.4	7 7/8	200						
I	25.4	I I/I6	27	8 I/4	210	235	319	165	224	10 1/2	267
#8	25.4	I I/8	28.57	9	229						
M25	25	I I/4	31.7	8 I/4	210					12	305
I I/4	31.8	I I/2	38.I	12	305	400	540	280	375	15	38 I
#9	31.8	I 3/8	35	10 1/8	257						
M32	32	I 3/8	35	12 1/8	308					18 1/2	470
#10	38. I	I I/2	38	11 1/4	286						
#11	44.45	I 3/ <del>4</del>	44.45	12 3/8	314						

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.













#### TABLA PARA CONSULTA DE DISTANCIAS ENTRE PUNTOS DE ANCLAJE Y DISTANCIA MIÍNIMA A GUARDAR RESPECTO **AL BORDE**

DET	ALLES		PROFUNDIDAD DE EM <b>®</b> - TRAMIENTO ESTÁNDAR		NTRE PUNOS ÁNDAR	DISTANCIA A GUARDAR RESP TO AL BORDE MÍNIMA	
Diámetro de Pernos o Varillas en pulgadas	Pernos o Equivalencia Pu 'arillas en en milímetros		Pulgadas Equivalencia en milímetros		Equivalencia en milímetros	Pulgadas	Equivalencia en milímetros
M8	8	3 I/4	82.5	5 5/16	135	I 9/I6	40
3/8	9.5	3 1/2	89	5 I/4	133.35	I 7/8	47.6
# 3	9.5	3 3/8	86	5 1/4	133.35	I 7/8	47.6
MI0	10	3 I/2	89	7 1/16	179	2	51
1/2	12.7	4 1/2	114	6 3/8	162	2 1/8	54
# 4	12.7	4 I/2	114	6 3/8	162	2 1/8	54
MI2	12	4 I/2	114	8             6	220	2 3/8	60
5/8	15.9	5	127	7 1/2	184	2 1/2	63.5
#5	15.9	5 5/8	143	7 1/2	184	2 1/2	63.5
MI6	16	5	127	9 14/16	251	2 3/4	70
3/4	19.1	6 5/8	168	9 15/16	252.4	3 5/16	84.14
#6	19.1	6 3/4	171	9 15/16	252.4	3 5/16	84.14
M20	20	6 5/8	168	12 3/8	314.2	3 1/2	89
7/8	22.2	7 7/8	200	11 1/4	258.75	3 3/4	95.25
#7	22.2	7 7/8	200	11 1/4	285.75	3 3/4	95.25
1	25.4	8 I/4	210	12 3/8	314.3	4 1/8	104.8
#8	25.4	9	229	12 3/8	314.3	4 1/8	104.8
M25	25	8 I/4	210	17 3/4	451	4 1/2	114
I I/4	31.8	12	305	18	457.2	6	152.4
#9	31.8	10 1/8	257	18	457.2	6	152.4
M32	32	12 1/8	308	20 1/2	521	5 1/2	140

Las recomendaciones que damos en esta ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicará este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda, diríjase a su distribuidor autorizado FESTER.

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto









la República